

# Трос привода стояночного тормоза

## Снятие и установка

1. Снимите консоль.
  2. Снимите тормозные колодки стояночного тормоза.
  3. Отсоедините тросы привода рычага стояночного тормоза.
- Продолжение в книге.

