

Замена сальника дифференциала

1. Слейте масло из коробки передач (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").

Продолжение в книге.

