

Установка правого сальника вала

Смазать внешний диаметр сальника трансмиссионным маслом.

Наполовину заполнить пространство между рабочими кромками уплотняющей смазкой G 052 128 A1.

Запрессовать новый сальник до упора, не допуская его перекоса.

Продолжение в книге...

T40108

