

Вакуумный насос

Снятие и установка вакуумного насоса

1. Снимите кожух вентилятора.
2. Снимите вентилятор вместе с вязкостной муфтой.
3. Отверните от насоса гайку крепления вакуумного шланга усилителя тормозов.
4. Отсоедините...

Продолжение в книге...

