

СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

СНЯТИЕ

1. Отделите промежуточный вал О' вала червяка рулевого механизма См. главу РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
 2. При помощи гайковерта снимите передние колеса.
- Продолжение в книге.

