

Стартер

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините провод (1) от тягового реле, отверните ...

Продолжение в книге...

