

Поршневые кольца

Снятие

1. С помощью соответствующей расширителя поршневых колец снять верхнее и нижнее компрессионные кольца.

Продолжение в книге.

