

# СНЯТИЕ ВАЛА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

1. Отверните болт рулевой колонки, соединяющий рулевое колесо с узлом рулевой колонки.
2. Отсоедините рулевой привод от узла рулевой колонки,  
Продолжение в книге.

