

Замена рулевой тяги

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля (см. «Снятие рулевого механизма»).

2. Очистите рулевой механизм от грязи, особенно в местах посадки защитных чехлов.

3. Снимите наружный 3 (см. рис. 4.24) и внутренний 5 хомуты крепления защитного чехла.

Продолжение в книге.

