

# ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА



1. Отсоединить разъем датчика всасываемого воздуха.
  2. Измерить сопротивление между выводами № 1 и № 4 разъема датчика расхода воздуха.
- Продолжение в книге.