

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ

СНЯТИЕ

1. Слейте жидкость с АКП (см. гл. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ).
2. Снимите левый приводной вал (см. выше).
3. Открутите...

Продолжение в книге...

