

16 Снятие и установка испарителя

1 Снимите корпус климатической системы (см. Раздел 11).

2 Выверните винт и снимите воздуховод центральных дефлекторов (см. **иллюстрацию 15.9**).

3 Снимите...

Продолжение в книге...

