

Насос охлаждающей жидкости

Снятие

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
 2. Слейте охлаждающую жидкость.
 3. Снимите ремень привода насоса охлаждающей жидкости и генератора.
- Продолжение в книге.

