

ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НА РЕСИВЕРЕ

Замену датчика давления на ресивере системы впрыска необходимо проводить в следующем порядке. Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы «DDE». Выключить зажигание, защитить генератор от загрязнения....

Продолжение в книге.

