

Расширительный бачок - снятие и установка

Расширительный бачок охлаждающей жидкости установлен в отсеке двигателя и не требует обслуживания. Очень важно не снимать крышку бачка, пока двигатель не остыл.

- Если возникает необходимость замены бачка, отсоедините...

Продолжение в книге

