

Замена тросовой тяги сцепления

Снятие

- Автомобиль поднять на козлы. Для автомобилей FIAT этого делать не нужно, так как трос сцепления расположен на коробке передач сверху.
- С помощью линейки измерить у рычага выключения сцепления длину выступающей резьбы наконечника троса до контргайки.

Продолжение в книге.

