

## Датчик удара - снятие и установка

1. Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2. Снимите ...

Продолжение в книге...

