

Узел управления маховиком

Снятие и установка

1. Слейте масло из переднего дифференциала.

2. Снимите ...

Продолжение в книге...

