



Рис. Э-7

ДИСТАНЦИОННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

Система дистанционного управления замками позволяет отпирать и запира́ть автомобиль без ключа. При этом автоматически выключается / включается охранная сигнализация*.

Отпирание и запирание автомобиля

Для **отпирания** нажимайте примерно в течение 1-й секунды кнопку А (см. рис. Э-7).

Отпирание автомобиля подтверждается двукратным миганием фонарей указателей поворота.

В течение примерно 60-ти секунд после подачи радиосигнала откройте двери или багажник, так как по истечении данного времени автомобиль автоматически запирается.

На автомобилях с **центральным замком** и **дополнительной степенью защиты** при однократном нажатии кнопки А происходит отпирание только двери водителя и багажника, а при двукратном нажатии — всего автомобиля.

Для **запирания** нажмите примерно в течение 1-й секунды кнопку В. При правильном запирании дверей и багажника однократно вспыхивают фонари указателей поворота.

При отпирании и запирании автомобиля (выключатели находятся в положении срабатывания от дверных контактов) автоматически включается или выключается освещение салона. Кроме того при отпирании автомобиля включается кодируемое ключом запоминающее устройство*, фиксирующее и воспроизводящее установку сиденья водителя и наружных зеркал. При этом осуществляется автоматический вызов хранящегося в памяти положения сиденья водителя и наружных зеркал. Подробнее об этом см. стр. 13 и 21.

Примечания:

Пользуйтесь дистанционным управлением только при закрытых дверях и багажнике.

При включенном зажигании дистанционное управление отключается.

Не пользуйтесь дистанционным управлением в автомобиле, чтобы не запереть непреднамеренно автомобиль и не включить при этом охранную сигнализацию*.

Внимание!

Временное отрицательное воздействие на работоспособность устройства может оказать наложение работающих в одинаковой рабочей

полосе частот и находящихся вблизи автомобиля передатчиков (например: радиотелефоны, телевизионные станции).

Комфортное отпирание / запирание

Комфортное отпирание

При **отпирании** автомобиля с помощью дистанционного управления можно централизованно открывать все окна в следующей последовательности.

Нажмите клавишу открывания до достижения стеклами желаемого положения.

При отпускании клавиши процесс отпирания моментально прекращается.

Комфортное запирание

При **запирании** автомобиля с помощью дистанционного управления можно централизованно закрывать все окна и подъемно-сдвижной люк крыши в следующей последовательности. Нажмите клавишу запирания до полного закрытия окон и подъемно-сдвижного люка крыши*. При отпускании клавиши процесс запирания моментально прекращается.

Внимание!

По причинам безопасности пользоваться комфортным отпиранием / запиранием можно только на удалении примерно 2-х метров от автомобиля. Чтобы никого травмировать при пользовании кнопкой запирания, всегда следите за процессом закрывания стекол. При отпускании кнопки процесс запирания моментально прекращается.

Инициализация устройства, замена батареек

При замене утерянного ключа, а также после ремонта / замены приемного устройства, дистанционное управление подлежит **инициализации** в автосервисе Audi. Только после этого возможна его эксплуатация.

Замену батареек см. в соответствующем разделе главы «Электрооборудование».

Разрешение на эксплуатацию дистанционного радиоуправления

Дистанционное радиоуправление соответствует всем необходимым критериям и допущено к эксплуатации в Германии.

Все компоненты промаркированы в соответствии с действующими в настоящее время требованиями.

Данное разрешение на эксплуатацию лежит в основе допуска к эксплуатации в других странах.

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*

Охранная сигнализация предназначена для предотвращения попыток взлома и угона автомобиля. В случае несанкционированного проникновения в автомобиль система подает звуковые и световые сигналы тревоги.

На запертом автомобиле система реагирует при воздействии на следующие объекты:

- багажник
- **двери**
- радиосистема Audi
- салон автомобиля
- зажигание

Охранная сигнализация автоматически включается при запирании автомобиля вставленным в замок двери водителя или крышки багажника ключом, либо дистанционным управлением. При отпирании она отключается. Система входит в охранный режим спустя примерно 30 секунд после запирания автомобиля.