

Снятие

- Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания.
- Отключить все установленные аккумуляторные батареи. **Внимание:** Выполните указания, приведенные в главе «Снятие и установка аккумуляторной батареи».

Продолжение в книге.

