

16 Снятие и установка датчика температуры моторного масла [дизельные двигатели]

Снятие

- 1 При необходимости снимите защиту двигателя.
 - 2 Выверните пробку и слейте масло из двигателя, как описано в главе 1 Б.
 - 3 Датчик расположен на передней стороне поддона двигателя. Отсоедините от датчика электрический разъём (рис. 16.3).
 - 4 Аккуратно выверните датчик из поддона
- Продолжение в книге.

