

# РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

## СНЯТИЕ

1. Снимите модуль подушки безопасности (см. гл. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ).
2. Отсоедините разъем клаксона.
3. Снимите э/проводку с зажимов, установленных на обратной стороне рулевого колеса.

Продолжение в книге.

