

Снятие ремня привода компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления

Ослабьте гайку «А» крепления натяжного ролика.

Ослабьте регулировочный болт «В».

Снимите ...

Продолжение в книге...

