

Снятие рулевого механизма

Отсоединяем рулевой вал от рулевого механизма (см. «Снятие и разборка рулевой колонки», с. 135).
Отсоединяем от сошки рулевого механизма продольную рулевую тягу (см. «Замена рулевых тяг и их шарниров», с. 139).



Продолжение в книге.