

9 Снятие и установка шкива коленчатого вала

Снятие

- 1 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 8).
- 2 Выполните действия, обозначенные **на иллюстрации 14.10 Главы 1**, а затем - **на иллюстрациях 5.1a-d**.
- 3 Проверните коленчатый вал по часовой стрелке настолько, что...

Продолжение в книге...

