

ЗАМЕНА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

При выходе из строя насоса заменяйте его в сборе, так как ремонт требует специальных инструментов и оборудования.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 22», отвертка с плоским лезвием, бокорезы, емкость для сбора рабочей жидкости.

1. Снизьте давление в системе питания двигателя (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 134).

Продолжение в книге.

