

## **ЗАМЕНА ПРАВОГО САЛЬНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА**

Замену правого сальника дифференциала РКПП необходимо поводить в следующем порядке. Приготовить приспособление «23.4.002» и «00.5.500», снять правую полуось и нижний стабилизатор. Продолжение в книге...

