

Снятие

1 Перед снятием аккумулятора обратитесь к параграфу «Отсоединение аккумулятора» в Приложении.

2 На моделях с бензиновым двигателем аккумулятор расположен на правой стороне моторного отделения, а на моделях с дизельным двигателем — на левой стороне [рис. 3.2).

Продолжение в книге.

