

Коробка передач типа 02Т

Снятие

Примечание

Снимать и устанавливать коробку передач необходимо на подъемнике или смотровой канаве.

1. Снимите верхний кожух двигателя (см. «Снятие верхнего кожуха двигателя»).

2. Снимите аккумуляторную батарею и ее держатель.

3. Отсоедините провод от тягового реле стартера.

Продолжение в книге.

