

Проверка плотности охлаждающей жидкости

1. Отворачиваем и снимаем крышку с расширительного бачка.



2. Помещаем в горловину бачка ареометр и...

Продолжение в книге...