

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ



Вам потребуется ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите ...

Продолжение в книге...

