

Сборка

5 Вставьте штифт (046) в отверстие в корпусе дифференциала (**обратитесь к сопроводительной иллюстрации**).

6 Установите обе конические шестерни приводных валов (17) с упорными прокладками (18) на штифт в корпусе дифференциала.

Продолжение в книге.

