

Снятие

- Слить охлаждающую жидкость, см. соответствующую главу.
- При установленном поликлиновом ремне отпустить болты крепления ременного шкива насоса охлаждающей жидкости. При этом удерживать шкив или с помощью поликлинового ремня, или установив в отверстие шкива стопорный штифт.

Продолжение в книге.

