

Снятие

1 Ослабьте затяжку гаек соответствующего переднего колеса. Поставьте клинья под задние колеса, затяните ручной тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры (см. «Поднятие автомобиля домкратом и установка страховочных опор»). Снимите колесо.

Продолжение в книге.

