

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ



Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.



3. Отсоедините ...

Продолжение в книге...