

УСТАНОВКА

1. Подсоедините тормозной шланг к установочному отверстию на тормозном суппорте в сборе, и затяните соединительный болт с требуемым моментом.

Продолжение в книге.

