

3 Резинометаллическая опора - снятие и установка

Снятие

Отпустить ручной тормоз.

Нагрузатель педали тормоза -V.A.G 1869/2- установить.

Поднять автомобиль на монтажную высоту. Снять колеса.

Отсоединить штекер от датчика частоты вращения.

Продолжение в книге.

