

Снятие

1 Подложите клинья под передние колеса, затем домкратом поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите задние колеса.

2 Ослабьте натяжение троса ручного тормоза и отсоедините его от суппорта (см. параграф 16).

Продолжение в книге.

