

# СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

1. Пользуясь гидравлическим прес-сом и поддерживающим устройством, запрессуйте задний подшипник промежуточного вала в картер. Убедитесь, что вспомогательное устройство удерживает промежуточный вал внутри картера.  
Продолжение в книге.

