

## Снятие и установка ведомого диска

Откручивание и прикручивание ведомого диска

Контропору закрепите с помощью шестигранного болта М8х45 на ведомом диске. Между контропорой и ведомым диском установите две шестигранных гайки М10 (рис. 2.149).



Рис. 2.149. Схема закрепления контропоры

Место установки...

Продолжение в книге...