

Коленная подушка безопасности водителя (хэтчбек, модификации)

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Примечание: не производите никаких работ в течение 90 секунд после отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. (Модели с системой "SMART") Снимите заглушку отверстия под замок зажигания.

3. Снимите нижний кожух рулевой колонки.

4. Отверните ...

Продолжение в книге...

