

# 12 Задний стабилизатор поперечной устойчивости - снятие и установка

**Примечание:** При сборке авторы рекомендуют заменить все крепежные детали.

## **Снятие**

1 Подложите клинья под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее на опорах. Снимите задние колеса.

2 Пометьте стойки стабилизатора для того, чтобы не перепутать местами при установке. Выверните болты их крепления к верхней части продольных рычагов подвески (рис. 12.2).

Продолжение в книге.

