

Снятие троса управления переключением

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимите напольную консоль.
3. Снять регулировочную гайку троса привода.
4. Отсоединить ...

Продолжение в книге...

