

# Снятие и установка выключателя запрещения запуска двигателя

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите выключатель запрещения запуска.

Продолжение в книге.

