

## 8 Снятие и установка выжимного подшипника и рычага выключения сцепления

### *Снятие*

1 Доступ к выжимному подшипнику и рычагу выключения сцепления открывается только после того, как коробка передач ...  
Продолжение в книге.

