


23 РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Перед проведением регулировки света фар, убедитесь в следующем:

1. Все шины должны иметь номинальное давление воздуха.
2. Поместите автомобиль на ровной площадке и покачайте его несколько раз, нажимая на передний и задний бамперы. Издательство «Монолит»
3. Убедитесь, что автомобиль не нагружен (нет ничего кроме запасного колеса, домкрата, инструментов, полного объема охлаждающей жидкости двигателя, моторного масла и топлива). Поместите на место водителя груз, соответствующий весу взрослого человека.
4. Вымойте рассеиватели фар головного света и включите ближний свет фар.



1. Регулировка в вертикальной плоскости, 2. Регулировка в горизонтальной плоскости

5. Откройте капот.
6. На регулировочном экране начертите...

Продолжение в книге...