

Вентилятор

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъем от электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Снимите...

Продолжение в книге...

