


## СТОП-СИГНАЛЫ, ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ И ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА



А. Стоп-сигнал/габаритный огонь

В. Указатель поворота

С. Фонарь заднего хода

Для замены одной из данных ламп:

1. Откройте дверь багажного отделения или задний откидной борт.

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделам «Дверь багажного отделения (автомобили SUV)» или «Задний откидной борт/держатель запасного колеса», ранее в настоящем руководстве.

2. Если Ваш автомобиль оснащен защитной решеткой сигнальных огней...

Продолжение в книге...