

## Снятие и установка модуля управления автоматической коробки передач

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
  2. Снимите воздуховод.
- Продолжение в книге...

