

## **Установка топливного насоса/датчика уровня**

Установите проволоку на новый эжектор датчика уровня и насоса. Установите новое уплотнительное кольцо. Вставьте шланги и проводку в бак через правое отверстие в баке. Возьмитесь за правый датчик уровня и держатель насоса...

Продолжение в книге.

